

VERNIS EC3000 EN POT**A UTILISER AVEC DURCISSEUR EH3000 ET DILUANT ACRYLIQUE ET800****DESCRIPTION**

Vernis acrylique bicomposants (2K) pour carrosserie automobile :

- facile à appliquer
- excellente protection aux rayures
- bonne tenue à l'extérieur


PRÉPARATION DE LA SURFACE

Le vernis EC3000 s'applique sur une base mate (solvantée ou hydro), 20 à 30min après désolvantation.


Lors d'une application sur base hydro, il est important d'attendre l'évaporation totale de l'eau avant application du vernis entre les couches.

MODE D'APPLICATION

Le vernis EC3000 s'applique en deux couches croisées avec un intervalle de 5-10min.

**Rapport de mélange**

2:1 avec le durcisseur EH3000
5 à 10% de diluant ET800 ou ET810

**Buse**

Gravité : 1,2 - 1,4mm
Pression : 2/2.2 bars

**Temps de séchage**

3h à 20°C
30min. à 60°C
Séchage à cœur : 2-3 semaines à 20°C

**Temps de séchage**

12-15min

**Évaporation**

5-10min

**Durée du mélange**

3h

**Épaisseur**

50-60 my

**Viscosité**

Environ 20 sec à 20°C

**Déchets**

Vous pouvez placer les déchets à la poubelle.

**Protections**

L'utilisation de protection est recommandée pour appliquer le produit.

**Stockage**

2 ans à 20°C, éviter l'exposition à la lumière solaire

REMARQUES GÉNÉRALES

Respecter les proportions de durcisseur et de diluant recommandées.

Les meilleurs résultats sont obtenus à température ambiante. La température de la surface et celle du produit doivent être identiques.

Nettoyer les pistolets et le matériel immédiatement après utilisation.

Les pièces doivent être bien ventilées.

Attention : Afin de garantir une sécurité optimale, respectez toujours les instructions indiquées dans la fiche de données de sécurité du produit.

Les caractéristiques de produit peuvent être modifiées à tout moment. Dans ce cas, une nouvelle fiche technique sera établie.

Aucune responsabilité issue d'une mauvaise utilisation du produit sera acceptée.

E-CAR : 708 Allée des Randonneurs - 24750 Trélissac - France | Tél. 05 33 120 100 | www.peinture-ecar.fr